



First power-on (or following a power shutdown)
Première utilisation (ou après une panne de courant)

1

SOFTWARE VERSION 00:00
0000 0000
SETTING
00000000

LANGUAGE 00:00
ENGLISH NEDERLANDS
ITALIANO
FRANÇAIS
DEUTSCH

LANGUAGE 00:00
ENGLISH NEDERLANDS
ITALIANO
FRANÇAIS
DEUTSCH

press to display
appuyer pour afficher

press to confirm
appuyer pour confirmer

2

TIME 00:00
18h 00m
HOURS MINUTES

TIME 00:00
18h 11m
HOURS MINUTES

3

18:11
MANUAL ECO

MANUAL • MANUELLE

1

MANUAL 18:11
F2
340°F 68°F

2

MANUAL 18:11
F2
340°F 68°F

3

MANUAL 18:11
F2
360°F 68°F

3

COOKING 18:11
F2
360°F 68°F

press for at least 2 seconds
appuyer pendant au moins 2 secondes

3a

COOKING 18:16
F2
360°F 176°F

COOKING 18:26
F2
360°F 360°F

4

COOKING 18:56
F2
360°F 360°F

4a

COOKING 18:56
OFF
F0

5

18:56
MANUAL ECO

1

x2
«OK»

2

«OK»

press to display
appuyer pour afficher

3

a
«OK»
b

press to confirm
appuyer pour confirmer

4

a
«OK»
b

4a

5

«OK»

6

«OK»

ENTER FUNCTION

7

F7
«OK»

8

«OK»

press for at least 2 seconds
appuyer pendant au moins 2 secondes

8a

«OK»

8b

ENTER FOOD AND CONFIRM
Liv 2

8c

9

«OK»

9